




Radar-Info-Zentrale
 Bielstrasse 12
 Postfach 562
 3053 Münchenbuchsee

Manuale d'uso di Amigo



Priorità da leggere!

La batteria deve essere caricata almeno per otto ore prima dell'uso. Il Tasto 2 (si accende e diventa verde quando è in funzione) si disattiva dopo tre ore (accesso nell'autoveicolo). Poi avrete un'autonomia di cinque ore di corrente dalla batteria interna. Qualora Amigo non venisse utilizzato per due settimane vi suggeriamo di togliere la batteria dal dispositivo. Se non si utilizza per un periodo prolungato, non dovrete necessariamente rimuovere la batteria. Vi preghiamo di lasciare che Amigo concludi la ricerca dei satelliti GPS senza interrompere questo processo. La fine della ricerca può durare da 45 secondi a circa un minuto. Per ricevere il segnale del GPS in maniera ottimale vi suggeriamo di collocare Amigo sotto il parabrezza.

Presentazione

Amigo è stato ideato per avvisarvi con voce e segnale acustico la presenza degli autovelox. Inoltre Amigo può essere utilizzato anche come navigatore tramite Bluetooth (applicazione non compresa nella fornitura).

Amigo si avvale della tecnologia moderna GPS ed è in grado pertanto di segnalare con estrema precisione.

Amigo è molto facile da usare, così come lo sono le operazioni di aggiornamento.

Funzioni dei tasti e dei LED

Tasto 1 (a sinistra)	Tasto 2 (centrale)	Tasto 3 (a destra)	In-
Azionando questo tasto entro un secondo si aumenta il volume.	Azionando questo tasto entro un secondo si attiva Bluetooth.	Azionando questo tasto entro un secondo si abbassa il volume.	
Azionando questo tasto entro tre secondi si possono memorizzare gli avamposti personali.	Azionando questo tasto entro tre secondi si può disattivare Amigo.	Azionando questo tasto entro tre secondi si possono eliminare gli avamposti personali.	

Indicatore di alimentazione

LED 1 Stato GPS	LED 2 Stato di funzionamento	LED 3 Bluetooth
OFF: Assenza di segnale	ON: Lampeggia con cadenza a secondi	ON: Lampeggia molto velocemente
ON: Lampeggia con cadenza a secondi	ON: Lampeggia con cadenza a secondi	ON: Lampeggia con cadenza a secondi

Stato della batteria

Esaurimento della batteria: segnalazione con messaggio vocale "Attenzione batteria scarica". Se lo stato della batteria è molto basso, vi sarà comunicato da un segnale acustico.

Non appena lo stato della batteria diventa troppo basso per attivare le varie funzioni, Amigo passa alla modalità di riposo, in modo che i dati non vadano perduti.

- LED2 lampeggia due volte al secondo quando la batteria è in carica.
- LED2 lampeggia nuovamente una volta al secondo, se la batteria è completamente carica.
- Amigo si accende automaticamente se viene collegato ad una sorgente elettrica.

Messaggi vocali di Amigo

1. Una volta acceso, Amigo segnala "Ricerca dell'esatta posizione"
2. La "Ricerca della posizione" termina non appena Amigo ha localizzato la posizione.
3. Qualora al termine della ricerca della posizione vi trovaste in prossimità di un autovelox, scatterà subito un segnale acustico (Amigo confronterà in automatico la vostra attuale posizione con il database).
4. In Amigo sono presenti i seguenti messaggi vocali:
 - a. Attenzione: punto principale incidente tra 500 metri / Attenzione: punto principale incidente tra 300 metri / segnale ottico ed acustico;
 - b. Sede automemorizzata tra 500 metri / Sede automemorizzata tra 300 metri (viene impiegato per la **memorizzazione degli avamposti personali**. Per maggiori informazioni consultare il "**punto 8 - Memorizzazione degli avamposti personali**");
 - c. Attraversare attentamente il prossimo tunnel / segnale ottico ed acustico
 - d. Attenzione: tra poco inizia un tratto pericoloso / Guidare attentamente in questo tratto / segnale ottico ed acustico;
 - e. Si sta avvicinando alla fine del tratto pericoloso / Fine del tratto pericoloso / segnale ottico ed acustico;
 - f. Attenzione: segnale luminoso tra 500 metri / Attenzione: segnale luminoso tra 300 metri / segnale ottico ed acustico;
 - g. Attenzione: incrocio pericoloso tra 500 metri / Attenzione: incrocio pericoloso tra 300 metri / segnale ottico ed acustico
 - h. Attenzione: zona attraversata da bambini. / segnale ottico ed acustico

La massima velocità consentita viene memorizzata per circa l'80 % degli avamposti. Il superamento della massima velocità consentita vi sarà segnalato da un messaggio vocale "Prego ridurre la velocità".

Volume

E' possibile aumentare il volume azionando il tasto **1** per un secondo. Segue un beep di conferma.

E' possibile abbassare il volume azionando il tasto **3** per un secondo. Segue un beep di conferma.

Memorizzazione degli avamposti personali

E' possibile memorizzare gli avamposti personali azionando il tasto **1** entro tre secondi. Come conferma viene emesso il messaggio vocale "Aggiunto database".

Per cancellare il database basta premere il tasto **3** entro tre secondi. Come conferma viene emesso il messaggio vocale "Tutti i dati sono stati cancellati" (vengono cancellati soltanto gli avamposti personali in memoria e non l'ubicazione vera e propria degli autovelox). Gli avamposti personali vengono segnalati tramite messaggio vocale come avamposti mobili (punto 6. 4. b).

Spegnimento di Amigo

Per spegnere Amigo basta premere il tasto **2** entro tre secondi. Amigo si riaccende automaticamente non appena viene collegato ad una sorgente elettrica.

Modalità di riposo

Amigo passa alla modalità di riposo se non riceve alcuna nuova coordinata entro 15 minuti (ad esempio quando l'auto è parcheggiata), Amigo si attiva automaticamente entro tre secondi quando avverte una qualsiasi vibrazione (e viene ripristinato alla modalità attiva precedente).

IMPORTANTE!

Ad Amigo NON serve la funzione Bluetooth per attivare in maniera autonoma la funzione di segnalazione, bensì può essere usata solo come optional, se desiderate usare Amigo come mouse GPS per altre applicazioni. Sugeriamo di NON usare la funzione Bluetooth per non compromettere la funzione di segnalazione.